



# 1. COMPRESSEUR D'AIR

## 1) PRÉSENTATION & STRUCTURE

COMPRESSEUR DU  
MOTEUR J08C-T









# COMPRESSEUR D'AIR

SOUPAPE DE DÉCOMPRESSION

DU COLLECTEUR  
D'ADMISSION

SOUPAPE D'ADMISSION

JONC DE BLOCAGE

DU RÉGULATEUR DE PRESSION

VERS LE  
RÉSERVOIR D'AIR

SOUPAPE DE  
REFOULEMENT

PISTON

SEGMENT DE PISTON

AXE DE PISTON


BIELLE

ADMISSION D'HUILE

VILEBREQUIN

SORTIE DE L'HUILE


ROULEMENT






## 2) POINTS DE RÉVISION : COMPRESSEUR D'AIR

**(1) POSEZ LES SEGMENTS DE PISTON SUR LE PISTON EN DIRIGEANT LES REPÈRES VERS LE HAUT COMME INDIQUÉ SUR LE SCHÉMA ET EN DÉCALANT L'OUVERTURE DE 90° .**






# ORDONNEZ LES SEGMENTS DE PISTON






- (2) POUR INSTALLER LE COMPRESSEUR D'AIR SUR LE MOTEUR, AMENEZ LE CYLINDRE N° 1 AU POINT MORT HAUT DE LA COURSE DE COMPRESSION ET ALIGNEZ LES SAILLIES DU CARTER DE COMPRESSEUR SUR LE REPÈRE D'ALIGNEMENT DE L'ENGRENAGE, COMME INDIQUÉ SUR LE SCHÉMA CI-DESSOUS.





### **3) QUESTIONS À APPROFONDIRQUESTIONS À APPROFONDIR**

- (1) QUE SE PASSE-T-IL SI LES REPÈRES NE SONT PAS  
ALIGNÉS LORSQUE LE COMPRESSEUR D'AIR EST  
INSTALLÉ SUR LE MOTEUR?**




#### **RÉPONSE:**

- **LES ORIFICES DE BOULONS D'ACCOUPLEMENT DE LA  
POMPE À INJECTION NE SERONT PAS ALIGNÉS.**



**(2) A VOTRE AVIS DE QUOI PEUT PROVENIR LA PRESENCE DE GRANDES QUANTITÉS D'HUILE DANS LE RÉSERVOIR D'AIR?**




**RÉPONSE:**

- **SURCROÎT D'HUILE, USURE DES SEGMENTS, ALIGNEMENT DES OUVERTURES**




## 2. TURBOCOMPRESSEUR

### 1) PRÉSENTATION ET STRUCTURE





## 2) GRAISSAGE ET REFROIDISSEMENT






# [LIMITEUR DE PRESSION DE SURALIMENTATION]


AVEC LIMITEUR DE  
PRESSION DE  
SURALIMENTATION

SANS LIMITEUR DE  
PRESSION DE  
SURALIMENTATION



PRESSION DE  
SURALIMENTATION DES  
GAZ D'ÉCHAPPEMENT  
CONTRÔLÉE PAR LE  
LIMITEUR DE PRESSION


DÉMARRAGE  
DU LIMITEUR  
DE PRESSION





# SURRÉGIME & SOUPAPE DE SÉCURITÉ

PRESSION D'OUVERTURE DE  
LA SOUPAPE DE SÉCURITÉ  
 $183 \pm 9 \text{ KPa}$  (1,86 kgf/cm<sup>2</sup>)





# [MOTEUR A TURBOCOMPRESSION AVEC REFROIDISSEUR INTERMÉDIAIRE]


TUYAU  
D'ÉCHAPPEMENT

120 - 150°C

TURBOCOMPRESSEUR

COLLECTEUR  
D'ÉCHAPPEMENT


COLLECTEUR  
D'ADMISSION



AIR FRAIS  
20 - 30°C

**RADIATEUR**

MOTEUR TURBO ORDINAIRE



DU FILTRE À AIR

**RADIATEUR**

**REFROIDISSEUR  
INTERMÉDIAIRE**


AIR REFROIDI À ENVIRON 50°C

FONCTIONNEMENT DU  
REFROIDISSEUR INTERMÉDIAIRE



### 3) POINTS DE RÉVISION: TURBOCOMPRESSEUR


LA PRESSION DE SURALIMENTATION SE MESURE  
COMME SUIV.






**(1) FAITES CHAUFFER LE MOTEUR POUR QU'IL  
ATTEIGNE LA TEMPÉRATURE DE 80°C ENVIRON**

**ENVIRON 80°C**






**(2) VÉRIFIEZ LE JEU DE LA BUTÉE DE PÉDALE  
D'ACCÉLÉRATEUR.**






### (3) DÉPOSEZ LE FILTRE À AIR






**(4) POSEZ UN MANOMÈTRE, EN FAISANT  
ATTENTION DE NE PAS TORDRE LE  
FLEXIBLE.**






**(5) RELEVEZ LA PRESSION A LA VITESSE MAXIMALE ET SANS CHARGE.**






# VÉRIFICATIONS, MESURES ET ENTRETIENS À EFFECTUER:

## (1) BRUIT DE FUITE D'AIR DE SURALIMENTATION OU PRÉSENCE DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT






**(2) FAITES TOURNER L'ARBRE DE LA TURBINE À LA MAIN AFIN DE VÉRIFIER QU'IL TOURNE NORMALEMENT ET NE FAIT PAS DE BRUIT ANORMAL.**





### (3) MESUREZ LE JEU AXIAL ET LE JEU RADIAL DE L'ARBRE DE TURBINE




JEU AXIAL

JEU RADIAL




**(4) VÉRIFIEZ QUE LES OUVERTURES DU JONC DE BLOCAGE SONT ORIENTÉES COMME INDIQUÉ DANS LE MANUEL DE RÉPARATION AINSI QUE L'AVANT ET L'ARRIÈRE.**



**COUPE D'UN JONC DE BLOCAGE**



**ADMISSION D'HUILE**



DÉFLECTEUR


BOÎTIER DE  
ROULEMENT

**VERS LE CÔTÉ  
MÉTALLIQUE VU DU  
CÔTÉ DE LA TURBINE**

**VERS LE CÔTÉ  
MÉTALLIQUE**

**VALABLE UNIQUEMENT POUR  
L'ANNEAU LE PLUS PROCHE  
DU CÔTÉ DE LA TURBINE**

**ADMISSION D'HUILE**




**TOUS LES ANNEAUX EN  
DEHORS DE CELUI  
MENTIONNÉ À GAUCHE**

**POSITION D'OUVERTURE DU JONC DE BLOCAGE**



## 4) QUESTIONS À APPROFONDIR

### (1) QU'EST-CE QUI PEUT FAIRE BAISSER LA PRESSION DE SURALIMENTATION?




#### RÉPONSES:

- un filtre à air bouché,
- une fuite de gaz du turbo ou du collecteur,
- une fuite d'air du flexible secondaire ou du collecteur,
- une panne de rotation de la turbine,
- une forte résistance aux rotations,
- des roulements grippés.



**(2) POUR QUELLE RAISON LE TURBO POURRAIT FAIRE DU BRUIT?**




**RÉPONSE:**

Quand les roulements sont grippés, le boîtier touche la turbine ou le rotor de compresseur.



### **(3) QU'EST-CE QUI PEUT PROVOQUER LE GRIPPAGE DES ROULEMENTS?**




**RÉPONSE:**

Manque d'huile, accumulation de dépôts ;  
Arrêt tout de suite après une surchauffe.



**(4) POURQUOI L'ORIENTATION DES OUVERTURES DU JONC DE BLOCAGE ET L'ORIENTATION AVANT ET ARRIÈRE SONT-ELLES IMPORTANTES?**




**RÉPONSE:**

Pour que l'huile revienne directement dans le carter d'huile et pour adoucir la surface de contact du roulement flottant afin qu'il ne s'abîme pas.



**(5) L'HUILE RECOMMANDÉE POUR LES MOTEURS TURBO  
EST UNE HUILE API D'INDICE CD. POURQUOI NE PEUT-  
ON PAS UTILISER UNE HUILE D'INDICE CC ?**




**RÉPONSE:**

Parce que lorsque la charge est élevée, elle a tendance à provoquer une rupture de la pellicule d'huile.



**(6) QUELLES SONT LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE AU DÉMARRAGE ET À L'ARRÊT DES MOTEURS TURBO, ET POURQUOI ?**

**RÉPONSE:**



Au démarrage, il faut faire tourner le moteur au ralenti pendant le temps que nécessite le passage de l'huile sur l'arbre de la turbine.

A l'arrêt, il faut laisser tourner le moteur au ralenti pendant le temps que nécessite le refroidissement du turbocompresseur.